

stěte vodou a přísadou běžného čistícího prostředku.

VÝSTRAHA

Nebezpečí uchlazenutí kvůli vodě na nášlapných plochách!

Po vyčištění nášlapné plochy a přídržná zařízení pořádně vysušte.

vidace

v vyroben zejména z hliníku.
ku zlikvidujte následovně:

- recyklace
- recyklace
- energetické využití (patky žebříku, koncové krytky, pásy)

ola žebříku

ek musí být pravidelně kontrolován odborným znalcem na bezpečnost. Odborný znalec získá své oprávnění vykonávání kontrol od provozovatele a svou účastí na seminářích přínosných legislativou dané země.

Žebřík zkoušek musí být přizpůsoben provozním poměrům. Žebřík musí být prováděna alespoň jednou za rok. Každý žebřík musí být dokumentován. Kontrolní listy pro žebříky jsou k dispozici na domovské stránce ZARGES. Žebříky musí být pravidelně kontrolovány příslušnými orgány. Žebřík o kontrole ZARGES (objednávací číslo 828384, popř. 828385). Musí být dobře znát měsíc a rok další zkoušky.

ušební kritéria

ce	Příčky/stupně/plošina
ce	Deformace
í (např. trhliny)	Poškození (např. trhliny)
ny, úlomky, otevření	Ostré hrany, úlomky, otevření
ení	Spojení s postranicí (lemování, šroubové spojení, nýtované spojení, svar)
(u dřeva)	Opotřebení (např. nášlapná plocha, dosedací plocha plošiny)
léstění	Patky / kolečka žebříku
upevnění	Úplnost / upevnění
í / koroze	Opotřebení / koroze
ování	Funkce
í / koroze	Označení
upevnění	Provozní návod (piktogram)

ení
mechanické díly)

ství (např. prodloužení postranic, rozšíření patek, u zdi)

upevnění

DA

Brugerinformation om stiger

1. Generelle anvisninger

1.1. Indledning

Denne brugerinformation beskriver, hvordan stigen anvendes sikkert. Læs af sikkerhedsmæssige grunde denne brugerinformation grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Ved afhængelse af stigen til tredjemand skal brugerinformationen udlæveres til den nye ejer.

1.2. For brug af stigen (uddrag af EN 131-3)

- Er du helbredsmæssigt i stand til at bruge stigen? Bestemte sundheds- eller sygdomsforhold, medicinindtagelse, alkohol- eller narkotikamisbrug kan føre til nedsættelse af sikkerheden ved brug af stigen.
- Ved transport af stigen på taget af en bil eller i en lastbil skal det for at undgå skader sikres, at den er fastgjort/anbragt på sikker vis.
- Kontroller stigen efter modtagelse og forfærdig brugtagning for at sikre, at stigen er i korrekt stand, og at alle dele fungerer korrekt.
- Hver dag inden arbejdets påbegyndelse foretages en visuel kontrol af stigen for beskadigelser, så den er sikker at bruge.
- Ved erhvervsmæssig brug skal stigen jævnligt efterses.
- Det skal sikres, at stigen er egnet til den respektive brug.
- Brug ikke en beskadiget stige.
- Fjern al smuds fra stigen, f.eks. våd maling, olie eller sne.
- Før brug af stigen bør der gennemføres en risikovurdering af arbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i det pågældende land, hvor stigen bruges.

1.3. Anbringelse og opstilling af stigen (uddrag af EN 131-3)

- Stigen skal opstilles i den rigtige position, fx korrekt opstillingsvinkel for enkeltstiger (hældningsvinkel ca. 1:4), trin på en wienerstige skal være vandrette, og stigen skal være helt åben.
- Evt. spærreanordninger skal sikres fuldstændig før brug.
- Stigen skal stå på et plant, vandret og fast underlag.
- En enkeltstige bør stilles op mod en plan og fast flade og før brug sikres fx med en fastgørelse eller egnet anordning, som sikrer, at stigen står fast og sikkert.
- Stigen må aldrig bringes i en ny stilling oppefra.
- Når stigen bringes i stilling, er der risiko for at ramme fx fodgængere, køretøjer eller døre. Om muligt læses døre (dog ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet.
- Alle risici i forbindelse med el-drevet udstyr i arbejdsområdet skal fastslås, fx højspændingsledninger eller andet fritliggende elektrisk udstyr.
- Stigen skal stå på sine fødder, ikke på trin.
- Stigen må ikke stilles på glatte flader (fx is, blanke flader eller tydeligt tilsmudsede faste flader), såfremt det ikke med yderligere tiltag forhindres, at stigen skrider, eller at de forurenede steder er tilstrækkeligt rene.

1.4. Brug af stigen (uddrag af EN 131-3)

- Den pågældende stiges maksimale nyttelast må ikke overskrides.
- Det maksimale antal brugere af stigen/stigedelen må ikke overskrides.
- Brugeren af stigen må ikke læne sig for langt ud; brugeren må ikke læne sig længere ud til siden, end at hans bæltespænde (navle) stadig befinder sig inden for vangerne, og han skal stå med begge fødder på samme trin.
- Stig ikke op på en enkeltstige i større højder uden ekstra sikring, fx fastgørelse eller brug af egnet anordning til sikring af stabiliteten.
- Wienerstiger må ikke bruges til at stige op på et andet niveau.
- De øverste tre trin på en enkeltstige må ikke bruges til at stå på.
- De øverste to trin på en wienerstige uden platform og holdeanordning til hånd/knæ må ikke bruges til at stå på.
- De øverste fire trin på en wienerstige med påmonteret skydestige må ikke bruges til at stå på.
- Stigen bør kun bruges til let arbejde i kort tid.
- Ved absolut nødvendige arbejder under elektrisk spænding bruges ikke-ledende stiger.
- Brug ikke stigen udendørs ved ugunstige vejrforhold, fx kraftig vind.
- Træ forholdsregler, så børn ikke leger på stigen.
- Om muligt læses døre (dog ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet.
- Stig op og ned ad stigen med ansigtet vendt mod stigen.
- Ved op- og nedstigning holdes godt fast i stigen.
- Stigen må ikke bruges som overgang til noget andet.
- Sorg for at bære egnede sko ved opstigning på stigen.
- Undgå store sidebelastninger, fx ved boring i murværk eller beton.
- Bliv ikke på stigen for længe uden regelmæssige afbrydelser (træthed udgør en risiko).
- Ved brug af enkeltstiger for at få adgang til en større højde bør stigen skubbes ud til min. 1 m over adgangsstedet.
- Genstande, der transporteres på stiger, må ikke være tunge og skal være lette at håndtere; ved transport af genstande skal der anbringes en håndliste som sikkerhedsgeklænder;
- Arbejde, som bevirker en sidebelastning på wienerstiger, fx boring ved siden af stigen gennem faste materialer (fx murværk eller beton), skal undgås.
- Ved arbejde på en stige holdes fast med en hånd, eller, såfremt dette ikke er muligt, skal der træffes ekstra sikkerhedsforanstaltninger.
- Wienerstiger må ikke bruges som enkeltstiger.

1.5. Reparation, vedligeholdelse og opbevaring

Reparationer og vedligeholdelsesarbejder på stigerne skal foretages af en fagmand og udføres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Reservedele kan bestilles hos producenten. Stigen skal opbevares beskyttet mod vejrlig i overensstemmelse med producentens anvisninger.

1.6. Rengøring

Rengøring kan udføres med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel.

ADVARSEL

Fare for at glide på trinene på grund af vand!
Efter rengøring skal trin og holdeanordninger tørres grundigt.



1.7. Bortskaffelse

Produktet består hovedsageligt af aluminium.
Produktets dele skal bortskaffes som følger:

- Aluminium: Genbrug
- Stål: Genbrug
- Plastic: Forbrænding (stigefødder, endeklapper, remme)

2. Kontrol af stigen

- Produktet skal med jævne mellemrum kontrolleres af en sagkyndig med henblik på driftssikkerhed. Den driftsansvarlige giver den sagkyndige ret til at udføre kontrollen og til at deltage i kurser, der foreskrives af det pågældende lands love.
- Kontrolintervallet skal tilpasses driftsforholdene. Kontrollen skal udføres mindst en gang årligt.
- Udførelsen af kontrollen skal dokumenteres. Kontrolark til kontrol af produkterne kan downloades fra ZARGES' hjemmeside. Efter gennemført kontrol med et positivt resultat anbringes ZARGES-kontrolmærket (bestillingsnr. 828384 eller 828385) på produktet. Måned og år for næste kontrol skal fremgå tydeligt.

2.1. Kontrolkriterier

Vanger	Trin/platform
Deformering	Deformering
Beskadigelse (fx revner)	Beskadigelse (fx revner)
Skarpe kanter, splinter, grat	Skarpe kanter, splinter, grat
Slid	Forbindelse med vangen (bertling, skrueforbindelse, nitteforbindelse, svejsesøm)
Impregnering (af træ)	Slid (fx trædeflade, platformens overflade)
Remme	Stigefødder/hjul
Fuldstændighed/fastgørelse	Fuldstændighed/fastgørelse
Funktionsevne	Slid/korrosion
Beskadigelse/korrosion	Funktionsevne
Beslagdele	Mærkning
Beskadigelse/korrosion	Brugsanvisning (piktogram)
Fuldstændighed/fastgørelse	
Funktionsevne	
Slid	
Smøring (mekaniske dele)	
Tilbehør (fx vangeforlængere, sidestabilisator, vægstøtte)	
Fuldstændighed/fastgørelse	