

SIKKERHEDSINSTRUKTION

Nr. 8.1-maskiner

Mørtelblandingspumpe

DATO: 22.03.04.

<i>MASKINENS PRIMÆRE ANVENDELSE</i>	<u>Kun</u> til mørtelblandinger
<i>MASKINENS SIKKERHEDS- UDSTYR</i>	Maskinen må kun tages i brug, når fasekontrol er korrekt. Motoren skal dreje i urets retning. El-boksen må kun åbnes af autoriseret fagmand
<i>FORHOLDS- REGLER VED START</i>	Kontroller ved start, at trykluft indstillingen står på 2 bar, og at vandet er tilsluttet. I øvrigt <u>skal</u> brugsanvisningen følges.
<i>FORHOLDS- REGLER VED BRUG</i>	Du skal være over 18 år, eller lærling under opsyn. Sikkerhedsgitter skal være på plads inden pumpen startes, og vær opmærksom på, at den afbryder når gitteret fjernes. Pumpeudgangen må kun løsnes, når manometeret står på 0.
<i>FORHOLDS- REGLER VED STOP</i>	Kontroller at manometeret på pumpeudgangen ikke viser noget tryk, før mørtelslangen afmonteres. Motor pumpeflange må aldrig åbnes, når maskinen er tændt.
<i>FORHOLDS- REGLER VED JUSTERING OG SKIFT AF VÆRKTØJER</i>	<u>Husk</u> at afbryde strømmen ved reparation og vedligeholdelse
<i>ANDET</i>	For at sikre pumpen en lang levetid, er det meget vigtigt at holde den rengjort for mørtelrester. Ved rengøring og reparation <u>skal</u> stikket tages ud.