

## PH Montage A/S

<b>Nr. 6.1-maskiner</b>	<b>Klippe- Lokkemaskine Hydracrop</b>	<u>DATO:</u> 22.03.04.
<b>MASKINENS PRIMÆRE ANVENDELSE</b>	<u>Kun</u> til metal.	
<b>MASKINENS SIKKERHEDS- UDSTYR</b>	Læder handsker, sikkerhedsbriller, forklæde, og hjelm, hvis det er påbudt.	
<b>FORHOLDS- REGLER VED START</b>	Fjern alle løsdele fra arbejdsområdet. Klippesektionen: Sikre at begge knive er indstillet og fastgjort. Lokkesektionen: Følg instruktionen 3.2 og 3.2.1 I øvrigt <u>skal</u> instruktionsbogen følges.	
<b>FORHOLDS- REGLER VED BRUG</b>	Du skal være over 18 år eller lærling under opsyn. <u>Hold fingrene væk</u> fra lokke og klippeområdet, når maskinen er i drift.	
<b>FORHOLDS- REGLER VED STOP</b>	Sluk for maskinen, når den ikke bruges.	
<b>FORHOLDS- REGLER VED JUSTERING OG SKIFT AF VÆRKTØJER</b>	Følg instruktionen.	
<b>ANDET</b>	Ved rengøring <u>skal</u> nødstop aktiveres. Ved reparation <u>skal</u> stikket trækkes ud eller afbrydes ved kontakten og låses med nøgle.	