

## PH Montage A/S

# SIKKERHEDSINSTRUKTION

<b>Nr. 5.1-maskiner</b>	<b>Plasma skærer</b>	<u>DATO:</u> 22.03.04.
<i><b>MASKINENS PRIMÆRE ANVENDELSE</b></i>	<u>Kun</u> til metal.	
<i><b>MASKINENS SIKKERHEDS- UDSTYR</b></i>	Læder handsker. Svejs-hjelm. Special-udsugning ( <u>Skal</u> bruges, da der udvikles gasarter )	
<i><b>FORHOLDS- REGLER VED START</b></i>	Kontroller inden start, at trykluft inst. står på ca. 3 bar, og at 2 trin's omskifter står til korrekt godstykkelse. Tænd udsugningen.	
<i><b>FORHOLDS- REGLER VED BRUG</b></i>	Du skal være over 18 år eller lærling under opsyn. <u>Hold fingrene væk</u> fra dyssen, når maskinen er i drift. Husk <u>altid</u> svejse-hjelmen. Flyt <u>ikke</u> emnerne med det samme, da disse er varme.	
<i><b>FORHOLDS- REGLER VED STOP</b></i>	Sluk for plasma skærere, når den ikke bruges. Sluk udsugningen. Ved driftsstop, tilkald autoriseret reparatør.	
<i><b>FORHOLDS- REGLER VED JUSTERING OG SKIFT AF VÆRKTØJER</b></i>	<u>Husk</u> at checke at dyssen er rund og uden skader.	
<i><b>ANDET</b></i>	Ved rengøring og reparation <u>skal</u> stikket + trykluftslangen tages ud. Ved reparation <u>skal</u> stikket trækkes ud eller afbrydes ved kontakten og låses med nøgle.	